

# Instructions pour les livres photo avec de photo papier

## Entretien

Les pages du livre photo sont très sensibles aux liquides. Même de petites gouttes peuvent faire coller les pages entre elles et endommager votre livre photo de façon irrémédiable. Les gouttes d'eau doivent être essuyées avec précaution à l'aide d'un chiffon absorbant. Puis la page doit pouvoir sécher à l'air libre. Des taches peuvent subsister après le séchage. Si les taches d'humidité ne sont pas traitées et les pages sont tournées ou le livre est refermé, les pages peuvent rester collées les unes aux autres. Les empreintes de doigts ou autres salissures peuvent être soigneusement éliminées avec de l'alcool ménager. Veillez cependant à ne pas frotter trop fort ni trop longtemps.

## Conditions de conservation

Dans des conditions de conservation optimales, le papier garde ses couleurs pendant de nombreuses années. Idéalement, conservez votre livre photo dans un endroit sombre, frais et sec. Si le livre est exposé à une humidité ou une température trop faible ou trop élevée, des déformations peuvent en résulter. Rangez de préférence le livre photo à plat ou sur une étagère, entre d'autres livres. La plupart des livres se déforment lorsqu'ils sont rangés seuls en position verticale. L'exposition directe à la lumière ou au soleil entraîne une décoloration à long terme.