




Instructions collage photos avec cadre de galerie



1 Déballez et montez avec soin pour éviter de rayer la surface. Saisissez le produit à deux mains en plaçant les mains de chaque côté. Vérifiez que tous les clips rotatifs sont bien enclenchés. Ceux-ci peuvent se desserrer lors du transport ou si l'on prend le produit d'une seule main d'un seul côté. Les clips rotatifs peuvent être revissés.



2 Suspendre le produit au système de suspension prévu. Le dispositif de suspension est prémonté. Merci de ne pas relier les fixations murales avec une ficelle ou un fil métallique, et de ne pas suspendre le cadre au milieu à l'aide d'un seul crochet!



3 Le type de fixation dépend du matériau du mur. Veuillez utiliser des crochets et des chevilles adaptés à la nature du mur. Celles-ci sont vendues séparément et ne font pas partie de la livraison.

Poids par article:
format 40×110 cm: environ 2,5 kg
format 50×70 cm: environ 2 kg

Instructions générales

Pour que vous puissiez profiter longtemps de ce produit, nous avons rassemblé pour vous quelques conseils:

Les clips rotatifs peuvent se détacher pendant le transport; il suffit de les revisser.

Toujours saisir et tenir le cadre à deux mains en plaçant une main de chaque côté.

Suspendre à l'aide du système de suspension prévu.

Pour le nettoyage, utiliser un plumeau ou un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de produits nettoyants.

Éviter les sources de chaleur ou l'exposition directe aux rayons du soleil.

Ne pas suspendre juste au-dessus d'un radiateur.

Ne convient pas pour l'extérieur.