




Istruzioni cornice da galleria per foto collage



1 Disimballare e montare con attenzione per evitare di graffiare la superficie. Afferrare sempre il prodotto con entrambe le mani, una su ciascun lato. Controllare che tutte le graffette siano inserite correttamente. Potrebbero essersi allentate durante il trasporto oppure afferrando l'oggetto con una sola mano da un solo lato. Le graffette possono essere riavvitate.



2 Appendere il prodotto alla sospensione in dotazione. Il dispositivo di sospensione è preassemblato. Non collegare i supporti a muro con spago o filo e appenderli dal centro con ganci singoli.



3 Utilizzare ganci e tasselli adatti alle caratteristiche del muro. Ganci e tasselli non sono inclusi, vanno acquistati separatamente.

Peso per articolo:

40x110 cm corrispondono a ca. 2,5 kg

50x70 cm corrispondono a ca. 2 kg

Istruzioni generali

Abbiamo raccolto alcuni consigli per aiutarti a mantenere il prodotto al meglio il più a lungo possibile.

Le graffette potrebbero allentarsi durante il trasporto, basta riavvitarle.

Afferrare e tenere la cornice sempre con due mani su entrambi i lati.

Appendere utilizzando la sospensione in dotazione.

Per la pulizia usare un piumino per spolverare o un panno morbido e asciutto. Non usare detergenti.

Non esporre a fonti di calore intenso o alla luce diretta del sole.

Non appendere direttamente sopra un radiatore.

Non adatto all'uso esterno.