



## Hinweise Fotowanduhr



**1** Uhr auspacken und einstellen. Zeiger nur mit dem Stellrad auf der Uhrenrückseite einstellen. Das Bewegen der Zeiger von Hand kann das Uhrwerk beschädigen.



**2** Mitgelieferte Batterie einlegen und die Uhr ist einsatzbereit.



**3** Die Uhr kannst du je nach Wandbeschaffenheit mit einem Nagel oder einer Schraube aufhängen. Diese sind separat erhältlich und nicht Bestandteil der Lieferung. Verwende die vorhandene Aufhängevorrichtung für die Aufhängung.



Mitgeliefert  
Zubehör

für Fotowanduhr

× 1

## Allgemeine Hinweise

- Die vorhandene Aufhängevorrichtung verwenden.
- Für die Reinigung eignet sich ein trockenes Tuch. Mit einem Staubwedel reinigen.
- Kein Wasser verwenden.
- Nicht der prallen Sonne aussetzen.
- Nicht direkt über einen Heizkörper hängen.
- Nicht für den Aussenbereich geeignet.
- Fachgerechte Entsorgung der Umwelt zuliebe.

## Der Umwelt zuliebe!



Im Zusammenhang mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, dich auf folgendes hinzuweisen:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern du bist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemässer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder deine Gesundheit schädigen können. Du kannst Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich im Handel oder in kommunalen Sammelstellen zurückgeben oder an unsere Versandadresse zurücksenden. Die Abgabe ist dabei auf für Endnutzer übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben.

Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass du die Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen darfst. Unter diesem Zeichen findest du zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei  
Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium  
Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

### Zusätzlich gilt in der Schweiz

Um die Entsorgung und das Recycling, aber auch um die Information der Verbraucherinnen und Verbraucher kümmert sich die INOBAT (Interessen-Organisation Batterieentsorgung). Sie wurde 1991 gegründet und vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) beauftragt. Die INOBAT erhebt und nutzt auch die sogenannte vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG), die du schon beim Kauf für jede Batterie entrichtest.

### Vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) für die Schweiz

Die Preise der Ifolor AG (Schweiz) verstehen sich inklusive vorgezogene Recyclinggebühr (vRG). Die vRG schreibt vor, dass Konsumentinnen und Konsumenten Geräte mit elektronischen/elektrischen Komponenten zur fachgerechten Entsorgung retournieren müssen. Dafür existiert landesweit ein Rücknahmesystem. Die zurückgebrachten Geräte gehen an zertifizierte Entsorgungsbetriebe, wo bis zu 75% der Stoffe zurückgewonnen werden können. Mehr Infos: [www.erecycling.ch](http://www.erecycling.ch).

### Zusätzlich gilt in der Deutschland

Wir sind bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth ([www.stiftung-ear.de](http://www.stiftung-ear.de)) als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten unter der folgenden Registrierungsnummer (WEEE-Reg.-Nr. DE) registriert: **DE 33058505**

Rechtlicher Hintergrund: Die europäische WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)

Die WEEE-Richtlinie (2012/19/EU, ehemals 2002/96/EG) ist im 13. August 2012 in Europa in Kraft getreten und verpflichtete die EU-Länder, die europäische Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Mit der Neufassung 2012 wurde die vorherige EU-Richtlinie 2002/96/EG aufgehoben. Ziel der WEEE-Richtlinie ist es, Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten zu vermeiden bzw. durch Wiederverwendung und Recycling zu reduzieren. Daher soll als übergeordnetes Ziel die Rücknahmequote von Elektroaltgeräten zum Schutz der Umwelt erhöht werden. Das Gesetz nimmt Hersteller, Vertreiber oder Importeure von Elektrogeräten in die Pflicht, sich an den Entsorgungskosten zu beteiligen (Produktverantwortung bzw. Rücknahme- und Entsorgungsverantwortung). Für diesen Zweck wurden in jedem Land nationale Register gegründet. Vor Verkaufsbeginn sind Hersteller dazu verpflichtet sich dort zu registrieren und eine WEEE-Nummer zu beantragen.

Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Sie enthalten wertvolle Rohstoffe die in speziellen Recyclingverfahren wiedergewonnen und wiederverwendet werden können. Die darin enthaltenen Schadstoffe dürfen keinesfalls in die Umwelt gelangen da Sie diese unter Umständen nachhaltig schädigen können.